

## baggy tepláky Fredy

**Galanterie:** guma do pasu 3cm, čtvereček s průchodkou, našivací koženkový štítek, šňůra (stuha), koženkový čtvereček na koncovku šňůry

**Materiál:** teplákovina, úplet, sport úplet Garzato



### 1. Našijte kapsu na zadní díl.

1.1) Průhmat kapsy si kousek zahněte do líce, na okraj přiložte stuhu a prošijte v kraji. Potom stuhu prošijte na spodním kraji. Saténová stuha se bude maličko hýbat a pravděpodobně se vám zkrabatí. Stačí vyžehlit po rubní straně a narovná se.

1.2) Okraje kapsy zahněte do rubu, zastehujte a zažehlete.



1.3) Kapsu přiložte na díl a zajistěte špendlíky.

Prošijte okraj ve dvou řadách. Vypárejte stehovku.

## 2. Ušijte kapsy na předním díle.

2.1) kapsu tvoří vrchní materiál tepláků a spodní kapesní váček.



2.2) Vystříhnete si pruh z nápletu široký 4cm a přezhlete napůl. Našijte na průhmat kapsy. Při šití jemně natahujte.



2.3) na díl můžete našít koženkový štítek. Dobře se našívá, když si ho předem přilepíte oboustrannou lepící páskou (Stilefix)



2.4) Obnitkujte vnější okraj spodních kapesních váček.

2.5) Váčky položte pod díl tak, aby se vám dotvaroval bok. Přišpendlete/přistehujte.



2.6) Otočte díl rubem k sobě. Urovnejte váčky a v obnitce přišpendlete.

2.7) Prošijte pružným stehem v místě obnitky.



3. Sešijte sedový šev zadních dílů.



4. **Sešijte boční švy.** Přední a zadní díl přiložte líci k sobě a sešijte. Hlídejte si usazení kapes.



5. **Sešijte vnitřní nohavicový šev.** Zadní díl je o trochu větší, než přední, při špendlení se bude šev kroutit.



6. **Připravte pásek.**

6.1) ke středu do dolní poloviny si umístěte koženky s průchodkou. Pozor, ať čtvereček nezasahuje přes střed nápletu a do švové záložky. Můžete opět použít Stylefix.

6.2) Po přišití vystřihněte otvor kolem průchodek.



6.3) Složte pásek lícem k sobě a sešijte. Sešijte gumu.

6.4) Náplet složte na půl rubem k sobě a pečlivě vložte gumu.



7. Všijte pásek do pasu. Proti přetáčení gumy můžete bodově pásek v bocích prošíť.



8. Protáhněte stuhu.

8.1) připravte si koženkový čtvereček. V tomto případě je ještě přestřižený napůl.

8.2) složte konec stuhy, vložte do koženkové koncovky a prošijte. Přesahující materiál odstříhňte.

8.3) protáhněte páskem.



9. Našijte náplet na nohavice. HOTOVO 😊

