

návod

Dámské šaty Veronika

Materiál: mušelín, len, úplet



POSTUP:

Průkrčník začistěte pomocí podsádek, nebo šikmým proužkem.

Začištění podsádkou

1. Sešít přední a zadní díl (ukázkový postup převzatý z návodu na šaty Karla a Karolína)

1.1 Díly složte lícem na líc a sešijte náramenice a boky rovným (!) stehem (v případě tkaného materiálu)

1.2 Švy obnitkujte- obě vrstvy najednou.



2. Připravte podsádku

2.1 Sešijte náramenice podsádek a šev rozžehlete.

2.2 Obnitkujte vnější okraj podsádky.

2.3 Nažehlete 1,5 cm široký proužek vlizelínu do švové záložky průkrčníku. (Proužek o kousek přesahuje záložku tak, aby přes něj vedlo šití.)



3. Všíjte podsádku

3.1 Podsádku přiložte lícem na líc do průkrčníku a přišijte.

3.2 Otočte podsádku do rubu, zažehlete výpustku, prošijte v krajíčku. V ruce přišijte podsádku k šatům v místě náramenic.



2. Podehněte a prošijte dolní kraje rukávů.



3. Ušijte kapsy na sukni.

3.1 Obnitkujte boční švy sukně

3.2 K naznačení průhmatu na sukni přiložte lícem na líc kapesní váček a v délce průhmatu prošijte, u předního i zadního dílu stejně.

3.3 Kapsy odklopte ven a složte sukni lícem na líc, váčky urovnejte na sebe.



3.4 Sešijte boční švy sukně tak, že v místě průřezu vybočíte šití, sešijte vložky a poté pokračujete s šitím po bočním švu sukně.

3.5 Začistěte dolní kraj sukně



4. Sešijte živůtek a sukni k sobě.

4.1 Odměřte gumu a našpendlete na živůtek do pasu k sešitému kraji.

4.2 Gumu natahujte a přišijte v sešitém kraji pasu.



4.3 Gumu překlopte směrem nahoru – tím se schová pod přídavkem v pase.

4.4 Gumu při šití natahujte a prošíjte spodní stranu gummy. HOTOVO :-)

